幅45cm用食器洗い乾燥機(家庭用) ビルトインタイプ

取扱説明書 保証書付

ごあいさつ

このたびは、ハーマンの食器洗い乾燥機をお買い上げいた だきましてありがとうございます。

安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。

この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。

この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。


来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの弊社にお問い合わせください。



品名コード

パネル材タイプ FB4504PC・FB4504PF ドア面材タイプ FB4504WC・FB4504WF



1. 使用前に

| 2 - | ~ | |
|-----|-----|-----|
| | 2 - | 2 ~ |

● 各部のなまえ ・・・・・5~6

2. 使いかた

| ●運転前に | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • 7 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ● 食器の入る | h | か | た | - | • | • | • | • | • | • | • | • 8 |

●いろいろな食器の入れかた・・・9

● じょうずな食器の入れかた ・・10

●使用方法 ・・・・・・11~12

■コースの選びかた ・・・13~14

◆その他の機能・・・・・・15

● 各コース別の所要時間のめやす・・16

3. 点検・お手入れ、他

| お手入れのしかた・・・ | • | • | • 1 / |
|-------------------------------|---|---|-------|
|-------------------------------|---|---|-------|

● 専用洗剤・乾燥仕上げ剤について・18

● 仕上がりが悪いと思われるときは・19

●故障かな?と思ったら・・・・20

●異常報知について ・・・・・21


●仕様・アフターサービス・・22

●保証書・・・・・・・・・裏表紙



油汚れもきれいに落ちて カラッと清潔乾燥

食後の後かたづけはまかせて、 奥様もいっしょにおくつろぎください。



多彩なコース

ライフスタイルに合わせて8つのコース 運転が選べます。

高温すすぎ

高温すすぎを選択すると約80℃のお湯ですすぎますので、雑菌のつきやすいまな板や包丁などを常に清潔に保ちます。

たっぷり洗浄

8人分の食器(計58点)を一度に洗浄から乾燥までできます。

また、いろいろな形状の食器やまな板や、調理道具などが簡単にセットできます。

音声による報知機能

音声報知で操作手順や運転時間をお知ら せします。

音声報知で運転中、運転終了後の操作に よる注意をお知らせします。

安全上のご注意(必ずお守りください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにな っています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

爪警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定され る内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

警告・注意以外で特に守っていただきたい内容を示しています。

ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。

警告・注意・お願い表示に於いて、守らなかった場合に起こりうる現象を薄めの文字で表記しています。 (例:やけどのおそれがあります。)

注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです



指 に 注 意



接触禁止



火 気 禁 止



一般的な注意喚起







一般的な禁止



警告

● 運転中または、運転終了後30分間は絶対に 庫内やヒーターにふれない。

食器の取り出し、フィルターの掃除・お手 入れも運転終了後30分以上経過してから行 ってください。

やけどのおそれがあります。





水につけたり、水をかけたりしない。 本体に水がかかるような水場に設置しない でください。

感電や故障の原因になります。



水ぬれ禁止



●絶対に分解したり修理・改造はしない。

発火したり、異常動作してけがをするおそ れがあります。



分解禁止



修理はお買い求めの販売店に相談してください。

◆火のついたローソク、蚊取り線香、煙草な どの火気や、揮発性の引火物を近づけない。

変形や火災のおそれがあります。





♪ 警告

●お子さまが中へ入らないように注意する。 中からドアは開きませんので、閉じこめられてし まいます。使用後は必ずドアを閉めてください。

思わぬ事故の原因になります。







運転中は本体に衝撃を与えない。

感電や漏電・ショートによる火災のおそれ や機器損傷の原因になります。





●煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに専用回路のブレ ーカーを『切』にする。

感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。 お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。








<u>小</u>注意

●上かごをレールに挿入(セット)した後は、 必ずストッパーをセットする。 セットのしかたは5ページを参照してください。

セットを忘れると、上かごを引き出したと きレールからかごがはずれ、食器の破損や けがの原因になります。





●開いたドアに乗ったり、強い力をかけたり しない。

破損や、変形の原因になります。





●排気口付近には近づかない。

湯気・温風によりやけどの おそれがあります。





●運転中は、ドアを開けない。

高温の洗浄水や湯気で、やけど

のおそれがあります。



止



●専用洗剤以外は絶対に使用しない。

一般の台所用洗剤では、泡の異常発生で正しく 作動しません。

故障の原因になります。





●割りばしや、プラスチック容器のふたなど 軽くて小さい食器を洗浄しない。

ヒーターの上に落ちた場合、発煙や故障の 原因になります。



禁 ıΗ



! 注意

●ドアを閉めるとき指の挟み込みに注意する。

けがのおそれがあります。



指に注意



ドアとドア面材の間に指を入れない。 (FB4504WC・FB4504WFのみ)

けがのおそれがあります。



指に注意

●子供など取り扱いに不慣れな方には使わせ

やけど・けがをする おそれがあります。







● 給湯器を高温に設定し、食器洗い乾燥機を 使用される場合、他の水栓からも高温のお 湯が出ることがあるので、注意する。

お願い

● 電源スイッチが『切』の状態で、コーススイッチを2秒以上押し続けながらスタートスイッチを押さ ないでください。









施工者が運転確認するために行う『試運転チェック 機能』になり、機器が運転状態に入ります。



万一、押してしまった場合は (電源) スイッチを押し、電源を『切』にしてください。

●寒冷地の別荘などで、冬季に使用しないお客様へ

万一凍結してそのまま放置されると、給水弁や配管などの破損の原因になります。水抜き作業が必 要なため、お買い求めの販売店または、もよりの水道施工業者に相談してください。


凍結のおそれのある場所(室温0℃以下)へは設置しないでください。

使用前に

各部のなまえ




FB4504PC・FB4504PF (パネル材タイプ) FB4504WC・FB4504WF (ドア面材タイプ)



ドアの開閉のしかた


開けかた

- ①ドア開閉レバーを『ひらく』の位置にする。
- ②取っ手を持ち、手前側に引く。



閉めかた


- ①ドアを閉める。
- ②ドア開閉レバーを『とじる』の位置にする。



ドアはPC・PFタイプ・WC・WFタ イプでデザインが異なります。


内観図

FB4504PC・FB4504PF (パネル材タイプ) FB4504WC・FB4504WF (ドア面材タイプ)




ストッパーの取り付けかた

①つまむ



- ストッパーはツメ が確実にレールに 入っていることを 確認してください。
- 取りはずしかたは逆の手順で 行ってください。

上かご



下かご



各部のなまえ

操作部

ロックランプ

ロックをしているときに点灯します。 (ロックについて: 11ページ参照)

進行表示ランプ

運転中の状態をランプの点滅でお知らせします。 終了した行程のランプは消灯し、現在運転中 の行程ランプが点滅します。

(ドライ運転について: 22ページ参照)


電源スイッチ

機器を運転させたいとき に押します。

運転が終了すると自動的に電源を『切』にします。 (オートオフ機能)

スタートせずに放置し ていると、約10分後に 電源をオフします。

■電源オフ状態でも常時水漏れ を検知するために、約2Wの 電力を消費しています。



スタート / 一時停止スイッチ

運転開始(スタート)させたいときおよび、機器を一時停止させたいとき に押します。

> 2秒以上連続して押すと、 『ロック』となり全ての スイッチ操作が出来なく なります。

予約スイッチとランプ

予約時間を設定したいときに押します。

(予約のしかた: 14ページ参照)

コーススイッチとランプ

食器の汚れ具合などに応じて、コースの選定をかえたいときに押します。 (洗浄コースの選びかた: (流戸 13ページ参照)

乾燥スイッチとランプ

乾燥方法や乾燥時間をかえたいときに押 します。

(乾燥モードの選びかた: 14ページ参照) (乾燥方法(乾燥モード)について

(知って得するメモ: ■ 13~14ページ参照) (各コース別の所要時間のめやす: ■ 16ページ参照)

付属品

- ●取扱説明書
- ●サービス網一覧表
- ●ご使用ガイド



サービス網ー覧表

ご使用 ガイド ● 専用洗剤(粉末) 計量スプーン付



● 乾燥仕上げ剤



据え付け工事に必要な付属品

別添の据付工事説明書をご覧ください。

2 使いかた 運転前に

1 洗える食器かどうか確認する。

庫内に入れてはいけないもの



- 洗浄水の噴射で飛ばされやすい軽いものは入れない。
- 食器や調理器具以外のものは入れない。



ヒーターカバーの上に落ちると、発火、 発煙、焦げ、溶け、においの原因になり ます。 わりばし

プラスチック容器



発泡スチロールの容器

ふきん、スポンジ



哺乳瓶の乳首



プラスチックの スプーン、フォーク



耐熱90 以下のプラスチックのもの (耐熱表示のないもの)





まな板 汁わん プラスチック容器


変形します。

カットガラス、クリスタルガラス、強 化ガラス、傷ついたガラス食器



白く濁ったり割れたりします。

銀製・洋銀製食器など



金色に変わり、その後黒くなります。

アルミ製の鍋や銅製の食器



白くなりその後、灰色に変 色します。

鉄製の包丁、フライパン



錆びることがあります。

フッ素樹脂加工を施したフライパンなどで、表面に傷 やはがれがあるもの



コーティングがはがれるこ とがあります。 びん、徳利などの食器



口の小さいものは中が洗えません。

ひびの入った食器、貫入食器 (ひび割れ模様の食器)



変色したり、ひびが入った食器は割れるおそれがあります。

漆塗り食器、重箱、金箔入 の食器、木製のわん



はがれたり、割れるおそれ があります。

ステンレスなどの金属痕のつきやすい食器 (素焼きやうわぐすりのとれかけた食器など)



食器に灰色・黒色・銀色などの線が付着します。 (線が付着した場合は19ページを参照してください。)

2 使いはじめのときに、乾燥仕上げ剤を 入れてください。


●残量表示が「空」になったら入れてください。 (毎回入れる必要はありません。)



3 残さいフィルターが正しくセットされていることを確認する。

4 食器の残さいを取り除く。





【落ちない汚れ】 ●手洗いでも落としにくい汚れは、そのまま入れてもきれいに洗えません。あらかじめ、 手洗いでこすり落としてから入れるか、手洗いにしてください。

(例)・グラタンなどの焼きつき ・茶碗蒸しのこびりつき ・鍋の焼けこげ ・口紅の汚れ

使いかた

食器の入れかた

標準的なセット例


●食器の内面を下図のように矢印方向に向けてセットしてください。 食器の入れ方によっては、ステンレスかごとのこすれにより、食器に色がつく場合があります。

上かご





1. 湯のみを入れる



湯のみをななめにか たむけ、湯のみどう しをはなして、奥側 より手前に向かって 順番に入れる

(湯のみの高さ:9cm以下)

2. コップを入れる



コップをななめにか たむけ、コップどう しをはなして、奥側 より手前に向かって 順番に入れる


(コップの高さ: 12cm以下)

3. 汁わんを入れる



中央より外側に向か って順番に入れる

下<u>かご</u>



前側と奥側を間 違って機器に入 れると、きれい (前) に洗えないとき があります。


1. はし・スプーンなどを入れる



はし・スプーンなど がひっつかないよう に入れる


(小物の長さ:24cm以下)

2. 小皿を入れる




中央より外側に向か って順番に入れる

3. 茶わんを入れる



中央(小皿側)より外 側に向かって順番に 入れる

4. 中皿を入れる



中央より外側に向か って順番に入れる

5. 大皿を入れる



中央より外側に向か って順番に入れる (大皿の高さ:26cm以下)

いろいろな食器の入れかた

モーニングセットの例

上かご



サラダ鉢 コップ コーヒーカップ

下かご



大皿 中皿 コーヒー皿 ナイフ フォーク スプーン

ラーメンの例

上 か ご



小鉢 コップ 湯のみ

下かご



ラーメン鉢 茶わん 小皿 はし れんげ


カレーの例

上かご



コップ 湯のみ サラダ鉢


下かご



カレー皿 小皿 スプーン フォーク

まな板を入れる場合

●汚れている面を内側にしてセットする。 まな板は大皿、中皿の外側に入れる。 大皿・中皿は1枚ずつ減ります。



木製のまな板は割れ目が入ったり、表面のキズに入り 込んだ汚れが洗えない場合があるため、耐熱温度 90℃以上のプラスチック製のものをおすすめします。

⚠注意


● まな板をかごの奥に、横に向けて入れない。 洗浄槽内の部品に当たり、部品の破損や、 部品の落下のおそれがあります。





じょうずな食器の入れかた

上かご




サラダ鉢など

サラダ鉢など、深いわんは、上かごの 汁わんを入れる所にセットするとうま く入ります。

直径が12cmをこえるわん類は、下かごの茶わんを入れる所にセットします。

下かご



ラーメン鉢・カレー皿など

●大皿・中皿を入れる所にセットします。



中央の折り曲がったワイヤーに 器の縁を入れるとうまくセット できます。

コップ・グラス

●高さの高いコップ・グラス(高さ12cm をこえるとき)は下かごの茶わん・中皿 を入れる所にセットする。

<u> 大皿・どんぶり鉢など</u>

◆大皿やどんぶり鉢・うどん鉢などの深い食器は、下かごの手前側(大皿を入れる所)にセットする。



中央の折り曲がったワイヤーに 器の縁を入れる とうまくセット できます。

直径26cmまで 入ります。


■食器セットの悪い例

湯のみ・コップ が上向き

さいばしが[.] ノズルに当たる

> はしがはみ 出ている

食器が上向き



湯のみの 方のが逆 コップが 横つき 食器どうしが 当たっている 血や鉢の 方向が逆

■調理器具などのセット例



食器の取り出しかた

●入れるときの逆の順序で、また皿や茶わんは 1枚ずつ外側から取り出してください。 まとめて取り出したりすると、食器と食器な どが当たって、欠けることがあります。 (詳細は、8ページの逆の手順で行ってください)

食器を入れるときのお願い

- 湯のみ・コップどうしをはなして、 セットしてください。
 - 接触部分がきれいに洗えない場合があります。
- ●食器は、ワレ・ヒビなどが発生しないように、食器と食器があたらないようにセットしてください。
- ◆特にガラス食器はていねいに取り扱ってください。
- 包丁などの刃物は、刃先でかごにキズを つけないよう上に向けて入れてください。

2 使用方法

1 食器をセットし、 専用洗剤を入れる

- ①かごを引き出して、食器をセットしてください。(№ 8~10ページ参照)
- ②専用洗剤を入れてください。 (計量スプーン2杯分)
 - ●油汚れの多い場合は、洗剤を3 杯に増やしてください。
 - 食器が少ない場合でも、専用洗剤は 計量スプーン2杯入れてください。



③ふたを閉めてください。 閉め忘れると食器をきれいに洗 えない場合があります。

⚠注意

ふたを開ける場合は、レバーを操作する。


無理にふたを開けようとすると、故障の原因になります。

④給湯器の電源を『入』にし、 60℃設定にしてください。 給水接続の場合は除く。

҈≜告

他の給湯栓のお湯の温度に注意する。60℃のお湯が出てやけどするおそれがあります。

2 ドアを閉め、スタートさせる



②【電源】スイッチを押してください。



音声:『電源が入りました。コースを 選択し、スタートスイッチを 押してください。』

【電源】スイッチを押すと自動的に前回使用したコースにセットさせています。

(コースメモリー:下記 (デーロメモ)参照)

- ③洗浄コース、乾燥モードを選択してください。 (『 13~14ページ参照)
- ④【スタート/一時停止】スイッチを押してください。



(選択コース、気温などにより「」分は変わります。)

レバーが中間位置にある場合【スタート】スイッチを押しても運転しません。

音声:『ドアレバーを閉めてください。』

一口メモ

コースメモリー(記憶)について

● 前回運転したコースを記憶する 機能です。電源を『入』にすると 自動的に前回運転したコースに 設定されます。


いつも同じコースを使う場合はコースを選ぶ必要はありません。

ロックについて

●運転中にスイッチ操作を受け付けないようにする機能です。 小さなお子様のいたずらによる、運転などを防止できます。 運転が終了するとロックは解除されます。

ロックのセット

● 運転を開始するとき、または一時停止中



運転が開始します。

ロックの解除

●運転中



□⋘

一時停止状態になります。再度 【スタート/一時停止】スイッチを 押し、運転を開始させてください。

運転終了

終了ブザーが鳴って運転終了です。

「音声:『運転が終わりました。ドライ 行程に入ります。』

『ドライ行程に入ります。』は「ドライ」 が設定されている場合のみ報知します。

『ドライ』運転は約2時間運転しますが、 いつでも食器は取り出せます。

『ドライ』運転については下記│♥♥♥ −□メモ 参照。

終了報知・終了ブザーを消したいときは 『 15ページを参照してください。

お願い

食器は終了ブザーが鳴って約30分以上 おいて、庫内が冷えてから取り出して ください。


予約運転で運転が終了した場合、終了報 知は行いません。

✓ 後始末をする

●残さいフィルターの掃除。

運転終了後、30分以上おいて庫内が冷 えてから行ってください。


①残さいを捨て、残さいフィルター (大・小)を洗ってください。



フィルター(大) フィルター(小)

②本体に必ず元通りセットしてください。 残さいフィルターをはずしたとき、底部 に残水がありますが異常ではありません。

(セット方法: **☞** 7ページ参照)



ドライ運転について

ドライ運転が設定できるコース ・標準 ・念入り ・スピーディ

● 設定コース運転終了後、約2時 間の間欠送風の繰り返しを行い ます。

コース運転後、長時間食器をそ のままにしておく場合に食器を "カラッ" と保管できます。

ドアを開けると『ドライ』運転は 終了します。

ドライ運転の解除とセット

①【電源】を『切』にする。



②【コース】スイッチを押しながら、【電源】 スイッチを押す。





③ ドライ運転解除の場合

(音声:『ドライ行程を解除しました。』)

ドライ運転セットの場合

「音声:『ドライ行程をセットしました。』

コースの選びかた

【電源】スイッチ を押す


●【電源】スイッチを押すと、 前回使用したコースにセ ットされます。




グ 洗浄コースの選びかた

【コース】スイッチを押して、コースを 選びます。

スイッチを押すごとに、下図のようにラ ンプが変わりコースを選べます。





■コースの選びかた

| 標準 | 念入り | スピーディ |
|--|--|---|
| ふつうの汚れのとき食後、すぐに洗うとき | がんこな汚れのとき中華料理など油分の多い汚れのとき食後、数時間してから洗うとき | ● かるい汚れを短時間で洗うとき 加熱すすぎの温度が低いのと、乾燥時間が短いため、乾燥終了後、多少水滴が残る場合があります。 |
| 快速 | 乾燥のみ | 予 洗 い |
| ● かるい汚れ(パン食など)、つけおき、またはかるくすすいだ食器を洗うとき 湯すすぎ乾燥行程がありませんので食器をすぐに使り場合は、標準コースを選択してください。 | ●手洗いした後、乾燥のみを行うとき ●食器をあたためるとき 乾燥のみ運転を使用する場合、週に一回程度予洗い運転を行ってください。 (水滴に含まれる不純物で洗浄槽が汚れたり、においの原因になります。) | ● あとでまとめ洗いする のに前もって大まかな 汚れを落としておきた いとき |

高温すすぎ ●雑菌のつきやすいまな板や包丁をあらうとき

知って得するメモ

- ●標準乾燥モード
 - 洗浄コース、乾燥のみコースのとき通常はこのモードを選びます。運転状況に応じて、ドライとの 組み合わせを選んでください。
- 強力乾燥モード
 - 洗浄コースで標準乾燥モードでは、乾き具合が十分でないときこのモードを選びます。運転状況に 応じて、ドライとの組み合わせを選んでください。
- ●ドライ機能

乾燥運転後、さらに間欠送風を行い庫内の換気を行います。洗浄運転後も長時間食器を入れたまま の状態にするときは、食器や庫内の結露の防止や庫内の臭いのこもりを緩和します。


3. 乾燥モードの選びかた

●【乾燥】スイッチを押して、目的に応じ た乾燥モードを選びます。

スイッチを押すごとに、下図のようにランプが変わり乾燥モードを選べます。



標準・念入り・スピーディ



快速コース、予洗いコースには乾燥行程はあ りません。

洗浄コースを選択後乾燥モードを選 んでください。


4 予約のしかた

〔標準・念入り・スピーディコースのみ〕

洗浄運転を開始するまで の時間をスイッチを押し て選びます。

スイッチを押すごとに下図のようにランプが変わり予約時間を選べます。

- □ 2 時間
- □ 4 時間
- □ 6時間



上手な予約運転

深夜電力運転契約を行っていた だき、深夜電力時間帯に食器洗 い乾燥機が、運転するように予 約時間をセットしておくと、電 気代を節約できます。

夕食の時間が個々まちまちのと きでも、深夜に予約運転をセッ トしておくと、朝には食器がき れいに洗い上がります。

(個々食事が終わるごとに食器をセットしていただいてかまいません。)

5 運転開始

●【スタート / 一時停止】 スイッチを押します。



運転が開始されると進行表示ランプが点滅します。

[予約時間を選択した場合]

- 1.予約時間ランプが点滅し、 予洗い運転が開始されます。 (コース・乾燥・進行表示 ランプは点灯)
- 2.予約時間経過後、洗浄運 転が開始され、進行表示 ランプが点滅します。

●送風乾燥モード

乾燥行程に入ると、ヒーターを作動させずに送風のみ行って食器を乾燥させます。乾燥時間は長くかかりますが、電気代が少なくなります。夜に運転をさせ、朝まで放置するような場合に使います。

● 余熱乾燥モード

乾燥行程に入ると、前行程(加熱すすぎ)の余熱で乾燥させます。ヒーターもファンも使用しない ため、電気代は一番少なくてすみますが、乾燥の仕上がりは劣ります。

乾燥行程が不要なときでも、このコースを選んでください。

機能

手順と確認

(1)音声報知の音量調節

- 音声報知の音量は「大・中・小」の3段階に調節できます。また、音声報知をブザー報知に切り替えることができます。
- 音声報知の音量の設定は、電源を切っても 記憶されます。
- ブザー音は消すことができません。
- ◆ お客様に注意をうながす報知は消すことができません。

例

音声:『庫内は高温です。注意し てください。』

運転中にドアを開けたときや、運転 終了後30分以内にドアを開けたと きなど、庫内が高温の場合。

音量調節

1.【電源】スイッチを『切』にしてください。



2.【スタート / 一時停止】スイッチを押しながら 【電源】スイッチを押すと音量は下記のように 切り替わります。



スタートー時停止人



●セットされた音量を音声でお知らせします。

例

音声:『・・・音量を小にセット しました。』

(2)運転終了報知を消すとき

●深夜の運転で終了報知を必要としないとき に使用します。 運転終了ブザーの解除とセット

1.【電源】スイッチを『切』にしてください。



2.【電源】スイッチを2秒以上押し続けてください。



運転終了ブザー解除の場合

(音声:『運転終了をお知らせしません。』

運転終了ブザーセットの場合

「音声:『運転終了をお知らせします。』)

運転を開始したあとで

| こんなとき | 操作のしかた | 確認 |
|---|--|------------------------------|
| ●スタート直後に食器を追加するとき。 | 【スタート / 一時停止】スイッチを押し、ドア | 表示ランプの点滅で |
| 運転開始後5分以内に行ってください。 運転開始後時間が経過して行うと、追加した食器がきれいに仕上がらないことがあります。 | を開け食器を入れてください。 ドアを閉め、レバーを『とじる』の位置にしてください。 自動的に運転を再開します。 | 建転の再用を確認してください。 |
| ●洗浄コースを変更するとき。 | 【電源】スイッチを切ってください。 2~3秒間おいて【電源】スイッチを入れ、お 好みのコースを選んで【スタート/一時停止】 スイッチを押してください。 | お好みのコースのランプの点灯を確認し てください。 |
| | 洗剤・乾燥仕上げ剤のふたが開いているとき は、洗剤を入れてふたを閉じてください。 | |

ク使いかた

各コース別の所要時間のめやす

〔表1〕

| ()宝 起 | 洗し | 1(分) | | す | すき | ぎ(分) | Ī | 乾 燥(分 | `) | 所要 | 時間 |
|----------------|--------|-------------|-------|----|---------------|----------------------------|------------|---|--|----------------|----------------|
| 運 転 コース | 予洗い | 本洗い | | すす | ぎ | 加熱すすぎ | 乾燥モード | ヒーター乾燥 | 送風乾燥 | (5 | 子) |
| | 3 //30 | (50/60Hz) | 1 | 2 | 3 | 【上段・・・標準すすぎ 下段・・・・高温すすぎ | 10/// - 1 | (上段・・・標準すすぎ) 下段・・・高温すすぎ | (上段・・・標準すすぎ) 下段・・・高温すすぎ | 50Hz | 60Hz |
| | | | | | | (u = -20) | 標準乾燥 | $\leftarrow \binom{15}{5} \Rightarrow$ | | 約49 | 約47 |
| 標準 | 4 | (14/12) | | | | 〔約70℃···16〕 約80℃···26〕 | 強力乾燥 | \leftarrow $\binom{30}{20}$ \Rightarrow | | 約64 | 約62 |
| 120 | | / 約60℃ | · | | | | 送風乾燥 | | $\leftarrow \begin{pmatrix} 90 \\ 80 \end{pmatrix} \Rightarrow$ | 約124 | 約122 |
| | | | | | | | 余 熱 | | | 約34 | 約32 |
| | | | - | | | (14=2%) | 標準乾燥 | <=(20) ⇒ | $\Leftarrow \left(\begin{smallmatrix} 5\\5 \end{smallmatrix}\right) \Rightarrow$ | 約76 | 約73 |
| 念入り | 5 | (25/22) | - | | | 〔約70℃···21〕 約80℃···31〕 | 強力乾燥 | $\leftarrow \binom{60}{50} \Rightarrow$ | | 約111 | 約108 |
| | | 約60℃ | ····· | i | | | 送風乾燥 | | $\leftarrow \begin{pmatrix} 90 \\ 80 \end{pmatrix} \Rightarrow$ | 約141 | 約138 |
| | | | | | | | 余 熱 | | | 約51 | 約48 |
| | | | | - | | (14-200 · · ·) | 1 標準乾燥 | $\leftarrow \binom{10}{2} \Rightarrow$ | | 約30 {約37} | 約29 {約36} |
| スピーディ | | (9/8) | | | | 〔約50℃···11〕 約80℃···26〕 | 1 強力乾燥 | \leftarrow $\binom{30}{20}$ \Rightarrow | | 約50 {約55} | |
| | | / 約50℃ | | | | | 1 送風乾燥 | | \leftarrow $\binom{90}{80}$ \Rightarrow | 約110 [約115] | 約109 {約114} |
| | | | | 1 | | | 1 余 熱 | | | 約20 { 約35 } | 約19 {約34} |
| 快速 | | (5/5) | | 9 | \Rightarrow | | | | | 約 | 14 |
| ちねのユ | | | | - | | | 標準乾燥 | ← 60 | | 約 | 60 |
| 乾燥のみ | | | | | | | 強力乾燥 | 90 | | 約 | 90 |
| 予洗い | 5 | | | | | | | | | 約 |)5) |

[条件]●電源電圧 AC100V、水圧0.3MPa(3kgf/cm)、給湯60℃、室温20℃時のときです。

1:スピーディコースの{ }内の時間は高温すすぎを選択した場合の時間を示します。

●給水温度、給湯温度、季節などにより所要時間は(表1)より長くなります。表2を参考にしてください。

〔表2〕

| 運転 | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| コース | 2 給湯60℃ | 給湯50℃ | 給湯40℃ | 給水時 | | | |
| 標準 | 夏場約 3分~ 冬場約10分 | 夏場約1分~冬場約20分 | 夏場 約 5 分 ~ 冬場 約25分 | 夏場 約20分 ~ 冬場 約40分 | | | |
| 念入り | 夏場約 5分~ 冬場約2分 | 夏場約5分~冬場約10分 | 夏場 約 5 分 ~ 冬場 約20分 | 夏場 約15分 ~ 冬場 約35分 | | | |
| 3 スピーディ : | 夏場約 2分~ 冬場 約 5 分 [夏場約 1分~ 冬場 約15分] | 夏場 約 1 分 ~ 冬場 約10分 夏場 約 1 分 ~ 冬場 約15分 | 夏場 約 1 分 ~ 冬場 約15分 夏場 約 5 分 ~ 冬場 約25分 | 夏場 約15分 ~ 冬場 約35分 夏場 約25分 ~ 冬場 約50分 | | | |
| 快速 | 夏場約 1分~ 冬場約5分 | 夏場約2分~冬場約10分 | 夏場 約10分 ~ 冬場 約15分 | 夏場 約15分 ~ 冬場 約25分 | | | |

- 2:給湯60℃の夏場の時間(例: 5分)は表1よりも所要時間が短くなることを示します。
- 3:スピーディコースの{ }内の時間は高温すすぎを選択した場合の時間を示します。
- 運転時間および音声による運転時間の報知はあくまでもめやすとして参照してください。条件(水圧、給湯配管 長さ、給湯器の性能など)により運転時間は変化します。
- ●ドライ運転は、ドライ運転が設定されているときに設定コース運転終了後、約2時間の間欠送風の繰り返しを行います。(ヒーターは入りません。)

お願い

給湯器に接続されている場合は、70℃以下の温度に調節してください。(60℃設定をおすすめします。)

3 ^{点検・お手入れ、他} お手入れのしかた


月に一度は入念なお手入れをしてください。

⚠警告

●運転中または、運転終了後30分間は絶対に洗浄槽やヒーターにふれない。 食器の取り出し、フィルターの掃除・お手入れも運転終了後30分以上経過してから行ってください。 やけどのおそれがあります。

庫内を清潔に保つために

- ●よく絞った柔らかい布でふいてください。
- ●ドアの下端のパッキン(右図の矢印で示す場所)は、汚れがつきやすいのでお手入れを念入りにしてください。
- ●洗浄槽およびかごや小物入れに食べもののかすが残っている ときは、きれいに取り除いてください。



【庫内が白くなった場合】

- ●市販のクエン酸や、クエン酸入りの『食器洗い乾燥機用庫内クリーナー』を使用する。 庫内に白い成分が蓄積すると、故障の原因になります。
- ●『食器洗い乾燥機用庫内クリーナー』の使用方法を守ってください。 誤った使用方法で使った場合、クリーナーの効果が得られないことがあります。
- クエン酸または庫内クリーナーの使用方法(例)
 - ①食器を取り出し、残さいフィルターを掃除して、正しくセットする。
 - ② [標準]コースで約5分運転し、【スタート/一時停止】スイッチを押し、運転を一時停止する。
 - ③ドアを開け、クエン酸または庫内クリーナーを庫内に入れ、ドアを閉める。
 - ④再度【スタート / 一時停止】スイッチを押し、終了するまで運転する。

ノズルの掃除

● ノズルを取りはずし、水洗いして異物を落としてください。

下ノズルのはずしかた

■スベリ板をなくさないように注意して取り はずしてください。



ナットを左に回してはずします。

上ノズルのはずしかた

● 裏側中心付近の小さな穴も掃除してください。 通水管 ナット 上ノズル(表側)

通水管を支えながらナットを左に回してはずす。 (ナットは上ノズルからはずれません。)

● ノズルの取り付けは、はずしたときの逆の手順で行い、確実に取り付けた後、ノズルが手で軽くまわることを確認してください。

ドアや操作パネル部の掃除

- ●ドアや操作パネル部の汚れは、よく絞った柔らかい布でふき取ってください。
- ・掃除をするときは、水をかけないでください。
- ●ベンジン・シンナー・クレンザー・ワックス・弱アルカリ性洗剤などでふいたり、たわしでこすらないでください。
- ●化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きに従ってください。

.3

点検・お手入れ、他

専用洗剤・乾燥仕上げ剤について


専用洗剤について



- ●必ず石けん成分を含まない食器洗い乾燥機専用洗剤(粉末)を使用してください。
- ◆台所用液体洗剤は少量でも使わないでください。

- 推奨専用洗剤 一

フィニッシュパウダー (粉末)





- 一般の台所用洗剤(液体)では、泡の異常発生で正し く作動せず、故障の原因になります。
- (台所用液体洗剤を食器を入れる前に使用した場合は、 必ず食器をすすいでから入れてください。) 食器洗い乾燥機専用洗剤でも、石けん成分が含まれ ている洗剤では、庫内に石けん成分などが残ったり、 洗い上がりが悪くなる恐れがあります。

乾燥仕上げ剤について

●加熱すすぎ時に自動的に出ます。水切れをよくし、水滴跡が少なくなり美しく仕上がります。



乾燥仕上げ剤投入量のめやす

●乾燥仕上げ剤の出る量は調節つまみにより6段階に調節できます。 通常は目盛り「5」でお使いください。(約1.1㎡出ます。) 目盛り「3」は目盛り「5」の約半分 目盛り「6」は目盛り「5」の約1.5倍の量が出ます。



専用洗剤・乾燥仕上げ剤のお求めは...

●付属の専用洗剤・乾燥仕上げ剤がなくなりましたら、食器洗い乾燥機をお買い上げの 販売店または、0120-38-8180(電話料金無料)に連絡してください。 お近くの電気店、スーパーマーケットなどでも購入できます。

仕上がりが悪いと思われるときは

狀 況

因

対処方法

- 食器を重ねて入れていたり、セット 方向がまちがっている。 ●下カゴに入れた食器がはみ出してノ
- ズルの回転を止めている。
- 下かごの前後が逆になっている。
- ●焦げつきやこびりついた汚れがつい た食器をそのまま入れている。
- ●残さいフィルター、上下ノズルが目 づまりしている。
- ●推奨専用洗剤以外の洗剤を使用している。
- ●専用洗剤を2杯分以上入れていない。
- ●液体、ジェル状洗剤を使用している。
- 洗剤入れに専用洗剤を入れていない。
- 地下水などミネラル分の多い水を使 用している場合。
- ■コースの選択が適切ではない。
- ●水に含まれている鉄分や茶しぶのた めです。
- ●耐熱90 以下のプラスチック食器を セットした。
- ●プラスチック密閉容器のふたを入れた。
- 庫内の天井やドアの内側に水滴が残 ることがあります。 異常ではありません。
- 洗剤やすすぎ不足のせいでなく、水 に含まれているミネラル分が原因で 淡い水滴あとが残ることがあります。 異常ではありません。
- 食器のセットのしかたや形状によっ ては水滴が若干残ることがあります。 異常ではありません。
- ●表面に小さな傷やひびが入った食器 類を高温の洗浄水で洗うと浸食が進み、 まれに白くくもることがあります。
- ●クリスタル製食器は白くくもることがある。
- ●油分や玉子などが多く食器に残って いる場合、白くくもることがある。
- ●水に含まれているミネラル分のため です。 異常ではありませんが、庫内に蓄積 すると故障の原因となります。
- ●石けん成分が含まれている専用洗剤など、 推奨専用洗剤以外の洗剤を使用している。
- ●食器をかごに押し込んで入れている。●食器をかごに入れた際、食器にかご の色が付いている。

- 食器を正しくセットする。 (🌃 8~10ページ)
- 正しく下かごをセットする。 (1 8ページ)
- こすりおとしてから入れる か、手洗いする。
- 残さいフィルター、上下ノ ズルをお手入れする (12・17ページ)
- 粉末状 パウダー)の推奨専用洗 剤を正しく入れる。(2杯分以上) (『 11・18ページ)
- 洗剤入れに専用洗剤を入れる。 (🕼 11ページ)
- 専用洗剤を多めに入れる。 ● 乾燥仕上げ剤の出る量を調整する。 (🍞 18ページ)
- ●食器の汚れに応じた正しい コースを選択する。 (🍞 13~14ページ)
- ときどき食器をこすって洗 ったり、漂白する。
- ●耐熱90 以下のプラスチッ ク食器を入れない。 (🎲 7ページ)
- トライ運転をする。
- 乾燥仕上げ剤の出る量を調整する。 (🍞 18ページ)
- ときどきレモン汁や酢をつ けて手洗いする。
- 乾燥仕上げ剤の出る量を調整する。 (🍞 18ページ)
- ふきんで残水をふき取る。
- 表面に小さな傷やひびの入っ た食器はいれない。 (『 7ページ)
- クリスタル製食器は入れない。 (🍞 7ページ)
- ●専用洗剤を多めに入れる。
- ●「念入り」コースにて運転する。
- お近くの電気店、スーパーマー ケットで販売しているクエン酸や、 クエン酸入りの『食器洗い乾燥機 用庫内クリーナー』を使用する。 (🍞 17ページ)
- 推奨専用洗剤を使用する。 (🍞 18ページ)
- 食器を無理に押し込まない。
- 食器の種類によっては色が付きやすい場合があり、こ の場合は使用をひかえる
- 食器に付着した色は、やわらかい布を用いて、重曹などでこすって拭きとる。

洗いあがりが悪い

汚れが食器に残る

食器が黄ばんだり、黒ず んだりするとき

プラスチック食器が変形 する(お椀、弁当箱、など)

庫内に水滴が残る

ガラス食器に水滴のあと が残る

食器の糸底部に 糸底部の残水

ガラス食器類が白くくもる

庫内が白くくもっている

食器に灰色・黒色・銀色

の線がつく

3

点検・お手入れ、他

故障かな?と思ったら

故障かな?と思っても、よく調べてみると故障でない場合があります。 修理・サービスを依頼する前に、まず次の内容を調べてください。

| 状 況 | 原因 | 対処方法 |
|-------|---|---|
| | ●停電している。 | ●下表『停電』参照 |
| | 機器用屋内ブレーカーが『切』になっている。 | ●下表『ブレーカーが作動した とき』参照 |
| 運転しない | ●ドアが開いている。●ドアのレバーが確実に『とじる』の位置になっていない。 | ●ドアを閉め、レバーを『とじる』の位置にする。 |
| | ●電源を『入』にしていない。●【スタート/一時停止】スイッチを押していない。 | ●電源を『入』にし、【スタート /一時停止】スイッチを押す。 |
| 給水しない | ●給水栓が閉じている。●断水または凍結している。 | ●給水栓を開ける。●下表『断水』『凍結』参照 |

凍結・断水・停電・ブレーカーが作動したときは

| 状 | 況 | 対 処 方 法 |
|------------|--------|---|
| 凍 | 結 | 1 電源を『切』にし、庫内に70℃ 程度の湯水を約3ℓ入れ、約60~90分放置してください。 (室温15℃の場合) 2 解凍後【電源】スイッチを押し、「標準」コースのランプの点灯を確認して運転を開始してください。給水・排水および洗浄運転ができることを確認してください。 |
| 断 | 水 | 1 電源を『切』にし、運転を中止 2 断水が回復したら、他の蛇口する。 を再開する。 |
| 停 | 電 | 1 自動的に停電前の状態から運転を再開(接続)します。 |
| ブレー 作動し | カーがたとき | 1 プレーカーを復帰させる。 2 自動的に停電前の状態から運転を再開 接続)します。 |

点検・お手入れ、他

異常報知について

音声報知やランプ表示で機器異常を知らせたときは、【電源】スイッチを押し、全て のランプが消灯したことを確認してから、お買い上げの販売店に連絡してください。

音声報知とランプ表示 内 容 処 置 漏水異常 ●機器の止水栓を閉めてくだ 音声:『水漏れが発生しています。 水道栓を閉めてください。 さい。水漏れの可能性があ 点検修理が必要です。』 りますので、至急、お買い 機内の水通路の接続部や給 求めの販売店に連絡してく ランプ 2時間・4時間・6時間 水バルブの接続部などから ださい。 ランプが<u>1回点滅</u> の水漏れが発生しているこ -┷-2 時間 □ 標 準 □ 乾燥のみ 機器の止水栓がわからない〕 しを示しています。 - | 4 時間 □ 念 入 り □ 標準乾燥 場合は、元水栓を閉じてく - 🛁 - 6 時間 💛 スピーディ 🖂 強力乾燥 ださい。 □ 快 速 □ 送風乾燥 □予洗い □余 熱 給水異常 ●断水の場合は、断水が回復 音声:『水道栓が閉まっている可 してから運転してください。 能性があります。点検し てください。』 凍結の場合は20ページを参 断水や給水管が詰まっている 照してください。 ランプ 2時間・4時間・6時間 か、水道管の凍結あるいは止 ● 初めて使用される場合は、 ランプが2回点滅 水栓の開け忘れなどで給水で 止水栓の開け忘れの可能性 - | 2 時間 □ 標 準 □ 乾燥のみ | きないことを示しています。 - | 4 時間 □ 念 入 り □ 標準乾燥 が高いので、お買い求めの - → 6 時間 □ スピーディ □ 強力乾燥 販売店に連絡してください。 □ 快 速 □ 送風乾燥 口予洗い 口余 熱 排水異常 ●残さいフィルターが、詰ま 音声:『異常があります。点検 修理が必要です。』 っていないか確認してくだ さい。 ランプ 2時間・4時間・6時間 排水ホースの折れや、異物` ● 初めて使用される場合は、 の詰まりによって、排水で ランプが3回点滅 排水ホースの接続方法に不 きないことを示しています。 - | 2 時間 □ 標 準 □ 乾燥のみ 具合がある可能性が高いの -----4時間 □念入り □標準乾燥 で、お買い求めの販売店に - 📺 - 6 時間 🕒 スピーディ 🗀 強力乾燥 □ 快 速 □ 送風乾燥 連絡してください。 □ 予洗い □ 余 熱 ●ドアを開けて庫内が白くくもっていないか確認してください。 音声:『異常があります。点検

修理が必要です。』

ランプ 標準・念入り ランプが1回点滅

- □ 2 時間 標準 □ 乾燥のみ □ 4 時間 - 二 念 入 り □ 標準乾燥
- □ 6 時間 □ スピーディ □ 強力乾燥
 - □ 快 速 □ 送風乾燥

□予洗い □余 熱

庫内が白い場合

水に含まれているミネラル分です。お近くの電気店、スー パーマーケットで販売しているクエン酸やクエン酸入りの 「食器洗い乾燥機用庫内クリーナー」を使用してください。 お手入れのしかた、【庫内が白くなった場合】(17ページ)の 使用方法(例)を守って使用してください。

- ●クエン酸や、庫内クリーナー使用後、庫内の白いくもりがとれ ても同じランプ表示が出る場合、お買い求めの販売店に連絡し てください。
- ●上記処置をしても運転をしない場合や、上記以外の異常報知ランプ表示があった場合は、お買 い求めの販売店または、もよりの弊社に連絡してください。 このとき、どのような異常報知ランプ表示であったかについてもお知らせください。

3 *点検・お手入れ***、他** *仕様・アフターサービス*

仕 樣

| 電源電圧 | 単相交流100V | 使用水量 | 約21.5 ℓ | | |
|-------|---|---------|--------------------------------|--------|-----------------------------|
| 周 波 数 | 50/60Hz共用 | (標準コース) | MYZ 1.5 € | | 大皿 8枚 中皿 8枚 |
| | ・ポンプモーター(50/60Hz) 洗浄時:145W/187W 排水時:147W/188W | 使用水圧 | 0.03 ~ 1MPa(0.3 ~ 10kgf/cmໍ້) | | 小皿 10枚 茶わん 8点 吸物わん 8点 |
| 消費電力 | ・ヒーター 1080W ・最大消費電力(50/60Hz) | 洗浄方式 | 回転ノズル噴射式 | 標準収納容量 | 湯のみ 8点 コップ 8点 計58点 |
| | 1225W/1267W | すすぎ方式 | 水すすぎ 2回 | | 他に |
| 定格電流 | 50Hz: 12.3A / 60Hz: 12.7A | (標準コース) | 加熱すすぎ 1回 | | ナイフ・スプーン・ フォーク・しゃもじ・ |
| 外形寸法 | 幅448mm×奥行580mm×高さ750mm | 乾燥方式 | ヒーターとファンによる | | さいばし |
| 製品の質量 | 約32kg | 松床刀式 | 強制排気乾燥 | | |

サービスのお申し込み

- ●21ページの「異常報知について」を見て、もう一度確認してください。
- ●確認のうえ、それでも不都合な場合は、お買い求めの販売店または、フリーダイヤル 0120-38-8180 に連絡してください。

なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

- 1. 品名コード FB4504PC・FB4504PF・FB4504WC・FB4504WF
- 2. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 3. ご住所・お名前・電話番号・道順(できるだけ詳しく)

保 証 書

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

- ●保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- ●無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの弊社(別紙サービス網一覧表)に相談してください。

修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

補修用性能部品の保有期間

●補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。 その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますので、ご了承ください。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

証

品

FB4504PC • FB4504PF FB4504WC • FB4504WF

このたびは当社製品をお買上げいただきましてありがとうございます。この保証書はお客様の正常な使用状態において万一、機器本 体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

<無料修理規定>

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、下記保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店ま たは、もよりの弊社が無料修理致します。
- 2. 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、もよりの弊社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。 なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、もよりの弊社にご相談ください。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 7. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。 (**□**)
 - 火災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入および (八) その他の天災、地変による故障および損傷。
 - 据付工事説明書および取扱説明書等に指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障および損傷。 (\Box)
 - 業務用の場所等(喫茶店、飲食店など)でご使用になられた場合。 (ホ)
 - (へ) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
 - (ト) 塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - (チ) 機器に表示してある電源(電圧・周波数)以外で使用された場合。
 - (リ) 本書の提示がない場合。
 - (ヌ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ル) 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。

| お | 客 | 様 | お 名 前 ご 住 所 〒 | | TEL | |
|---|-------------|---|---------------|---|-----|--------|
| 保 | 証期 | 間 | お買い上げ | 年 | 月 | 日から1年間 |
| 販 | | 店 | 店 名 住 所 | | TEL | |

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法 律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、 もよりの弊社にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。

〒554-0023 大阪市此花区春日出南3-2-10 TEL 06 (4804) 8600

| 年 月 日 | 修理記録(修理内容) | サービス員印 |
|-------|------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

株式会社//一フラ

本社 〒554-0023 大阪市此花区春日出南3-2-10

アフターサービスについての お問い合わせは

(修理受付センター)

● 受付時間/24時間サービス受付 携帯電話からのお問い合わせは 2078-928-5496

(受付時間/8:30~19:00)

商品についてのお問い合わせは

お客様センター

206-4804-8614

●受付時間/平日、土曜日9:00~18:00 (日・祝日・弊社指定休日は除く)

この取扱説明書は再生紙を使用しています。